



Montážny návod Rozkladacia posteľ



Zoznam dielov a komponentov

Balík č.	p. č.	Názov dielu	ks
	1	Čielko	1
	2	Veľké čelo	1
	3	Ľavý bok	1
	4	Pravý bok	1
	5	Stred	1
	6	Rošt vrchný	1
	7	Rošt spodný	1
	8	Podpera roštu	3
	9	Podpera roštu – stred	1
	10	Dno zásuvky	2
	11	Bok zásuvky	4
	12	Predné čelo zásuvky	2
	13	Zadné čelo zásuvky	2



Balík č.	p. č.	Názov dielu	ks
	14	Koliesko	8
	15	Kolík 8x35	61
	16	Tiahlo k excenteru	4
	17	Excenter 35mm	4
	18	Doraz	4
	19	Konfirmát 7x50	3
	20	Konfirmát 7x40	6
	21	Skrutka 4x50	26
	22	Skrutka 4x40	8
	23	Skrutka 4x30	12
	24	Skrutka 4x16	8
	25	Skrutka 3x16	16
	26	Závrtná matica 24mm	4

Náradie potrebné na montáž

V balení:

- šesťhranný kľúč - imbus 8mm
- šesťhranný kľúč - imbus 6mm
- šesťhranný kľúč - imbus 4mm

Ďalšie potrebné náradie:


- gumové kladivo
- kovové kladivo
- krížový skrutkovač

Montážne návody




Montážny návod je zdarma na stiahnutie na našej internetovej stránke.

Krok č.1




Do hrán predného a zadného čela zásuvky (12) a (13) kladivom natlačte kolíky (15). Čelá zásuvky spojte s bokmi zásuvky (11) a zaistíte ich skrutkami 4x50 (21). Do spodných hrán bokov šuplíkov natlačte strediace kolíky a na takto pripravený rám nasadíte dno zásuvky (10). Dno zásuvky zrovnajte s rámom a zaistíte ho skrutkami 4x50 (21). Na predznačené miesta na dne zásuvky priskrutkujte kolieska pomocou skrutiek 3x16 (25).

Krok č.2



Drevenné kolíky (15) vložte do pripravených dier na bokoch veľkého čela (2) a dorazte ich kladivom. Do otvorov v zadnej časti vložte excentre (17) tak, aby šípka excentra smerovala podľa znázornenia na obrázku, teda smerom von z čela postele.


Krok č.3




Podperu roštu (8) priskrutkujte k ľavému boku postele (3) pomocou skrutiek konfirmát 7x40 (20). Do pripravených otvorov priskrutkujte oceľový doraz (18) skrutkami 4x30 (23). ďalej naskrutkujte závitové matice (26) a do nich oceľové ťahla excentrov (16). Rovnako postupujte aj pri pravom boku postele (4).

Do stredovej priečky (5) natlačte koílky (15) a zoskrutkujte ju spoju s podperami roštov (8) a (9) skrutkami konfirmát 7x50 (19) podľa znázornenia na obrázku.

Krok č.4




Boky postele (3) a (4) spojte s veľkým čelom postele (2) a opatrne ich dorazte gumovým kladivom až na doraz. Excentre (17) v zadnej časti veľkého čela postele dotiahnite 6mm imbusovým kľúčom v smere hodinových ručičiek až na doraz.



Do pripravenej časti postele zasunúť vrchný rošt (6). Pomocou skrutiek 4x30 (23) rošt upevniť do bokov postele. Po osadení roštu zasunúť stredovú priečku (5) do čela postele (2) a dorazte ju gumovým kladivom. Stredovú priečku vystredíte s prostrednou doskou roštu a pomocou skrutiek 4x50 (21) ju cez pripravené otvory pevne spojte s vrchným roštom postele.


Krok č.6



Do pripravených otvorov v prednej časti zásuviek zatlačte kladivom drevené kolíky ⑮. Čielko postele ① nasuňte na zásuvky a opatrne ho dorazte kladivom.


Potom zásuvky pevne spojte s čielkom postele pomocou skrutiek 4x40 ②②, ktoré zaskrutkujete zvnútra zásuviek. Na vonkajšie boky takto zostavenej dvojzásuvky priskrutkujte skrutkami 4x16 ②④ ocelové dorazy ①⑧ podľa znázornenia na obrázku.

Krok č.7



Zásuvku umiestnite do postele tak, že ocelový doraz zásuvky opatrne podsuniете pod dorazy na bokoch postele a vyskúšajte funkčnosť zásuvky.

Krok č.8



Vysuňte zásuvky až na doraz a vložte so postele spodný rošt ⑦ tak, aby koleska roštu smerovali nadol a rozdelená časť roštu smerovala k veľkému čelu postele ②.

Pre správne usadenie spodného roštu zásuvky s roštom najprv úplne zasunúť, následne úplne vysunúť zásuvky a vytiahnuť rošt. Zásuvky zasunúť späť do postele a môžete položiť matrace, tým je posteľ pripravená na používanie.

ĎAKUJEME ZA ZAKÚPENIE NÁŠHO VÝROBKU!